

# FAMILY TAIM™

Изящный дизайн.

280 мл попкорна за 2-5 минут

Безопасное и быстрое приготовление попкорна.

Большая емкость для готового попкорна.

Прозрачная крышка, позволяющая наблюдать за процессом приготовления попкорна.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА

Осторожно распаковать попкорницу и снять все упаковочные материалы перед ее первым включением.

Вымыть и тщательно высушить верхнюю крышку перед включением.

Наполнить мерный стакан кукурузой до середины (~10 грамм порция).

Высыпать кукурузные зерна в камеру для приготовления попкорна.

Накрыть прибор крышкой и поставить жаропрочную емкость под выходную воронку.

Вновь вставить мерный стакан на свое место в корпусе.

Подключить прибор к электросети.

Перевести выключатель в положение "I". Прибор начнет работать.

**ВАЖНО!** Кукуруза должна перемещаться в стакане при приготовлении, иначе она подгорит.

Не вынимайте мерный стакан пока идет приготовление попкорна.

После раскрытия основной массы зерен, дайте прибору поработать еще 30 секунд и выключите его, переведя выключатель в положение "O". Некоторые зерна могут не раскрыться или раскрыться не полностью. Обычно таких зерен всего несколько штук. Это нормально.

Примечание: Прежде чем начать приготовление следующей порции попкорна, извлеките из камеры все не лопнувшие кукурузные зерна.

Свежие кукурузные зерна дают лучший результат. Открытый пакет с кукурузными зернами следует хранить в холодильнике в герметичной упаковке.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**ПЕРЕД ПОВТОРНЫМ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ДАТЬ ПРИБОРУ ОСТЫТЬ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ.**

Не оставлять детей без присмотра, чтобы они не могли играть с прибором.

Не ремонтировать прибор самостоятельно.



## МОЙКА ТРИБОРА

Для мойки внешней поверхности прибора использовать влажную ткань, затем насухо протереть прибор. Неприменять едкие средства, металлические терки или мочалки. Мойку прибора выполнять только после его отключения от общей электросети. Протереть внутреннюю часть прибора сухой тряпкой так, чтобы внутрь камеры для приготовления попкорна не попала вода, иначе она может вывести прибор из строя.

Периодически все съемные части прибора следует снимать и промывать теплой водой с мылом.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед включением прибора внимательно прочитать данные инструкции.
2. Хранить прибор в недоступном для детей месте.
3. **ОЧЕНЬ ВАЖНО:** Не погружать прибор в воду или другую жидкость, не пользоваться им в местах, где в него может попасть влага, не касаться прибора мокрыми руками).
4. Не наливать масло в камеру для приготовления попкорна.
5. Отключать прибор от электросети, если он не используется, во время хранения, перед установкой или снятием принадлежностей и перед мойкой.
6. Упавший на пол или поврежденный прибор нельзя использовать, пока он не осмотрен опытным специалистом.
7. Электрошнур не должен соприкасаться с нагретыми предметами. Для замены изношенного или поврежденного шнура новым такого же типа и размера необходимо немедленно обратиться к специалисту.
8. Использовать прибор только по назначению. Применять фирменные принадлежности, поставляемые изготовителем или авторизованным техническим дистрибьютором.
9. Не пользоваться прибором на открытом воздухе, не оставлять его у горячей электро- или газовой плиты, не ставить в нагретую духовку.
10. Не ставить включенный прибор под или рядом с воспламеняющимися материалами, как шторы, гардины или другие горючие материалы.
11. Электрошнур не должен свисать с края стола или прилавка.
12. Включенный электроприбор не должен находиться без присмотра.
13. Прибор имеет только бытовое предназначение и не может применяться коммерческих или промышленных целях.
14. Прежде чем убрать попкорницу на хранение, убедиться, что прибор полностью остыл.
15. Если прибором пользуются другие лица, они также должны прочитать данные инструкции.
16. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных инструкций, а также неправильным или небрежным обращением с прибором.
17. Во избежание опасности поврежденный электрошнур должен быть заменен изготовителем, авторизованной технической службой или опытным специалистом.
18. Запрещается включать прибор детям и другим лицам без помощи или надзора, если их физическое или умственное состояние не позволяет им безопасно пользоваться прибором.