



Señal relé fuera servicio
Out of order rele sign

U1-5

Señal control resistencia calef.
Heating resistance control sign

U1-5

Señal control motor aire
Motor air control sign

U5-2

220 Vac
A

220 Vac
B

Entrada 220V Resist. Calefactora
220V Vac input heating resistance

Salida E-01
E-01 out

Motor air
Air motor